


Brukerveiledning for Aiphone GT-1C7-L



1. Ved oppkall vil ringetone høres i ca 10 sek (3-repeterende), bilde vises på monitor, status indikator og tale knapp begynner å blinke.
2. Man kan eventuelt trykke på Zoom-knappen og Panorerings-knappen for å bevege kameraet rundt.
- 3a. For å snakke med besøkende talestyrt, trykk kun kort på tale-knapp en gang(mindre enn 1 sek), deretter kan du snakke med besøkende uten å betjene knapp.
- 3b. Ønskes simpleks funksjon må tale-knapp holdes inntrykt i mer enn ett sekund, tale-knapp må deretter holdes inntrykt så lenge du snakker.
4. For å åpne dør, trykk på døråpner-knapp og hold denne inne inntil besøkende har åpnet døren.
5. Slå av svarapparatet med ett kort trykk på tale-knapp og bildet vil slukke.
6. Når trykknapp utenfor leilighetsdør benyttes høres ett annet signal. Signalet høres så lenge trykknapp er inntrykket.

NB! Hvis det er veldig mye motlys kan motlys-knappen trykkes 1 eller 2 ganger.